


**01 Beschreibung****02 Anmeldung**

Sie sehen im Display:

- Geben Sie Ihre PIN ein und bestätigen Sie diese mit **OK**.
- Sie sind nun unter Ihrer Rufnummer erreichbar.

**03 Menüführung**

Über das Navigationsrad steuern Sie die meisten Funktionen des SwyxPhone L640. Alternativ können Sie die Menüpunkte durch die Eingabe der entsprechenden Kennziffer direkt aufrufen (z. B. die 8 im Hauptmenü für **8 Konfiguration**).

Taste ▲ drücken:  
- Nach oben scrollen



Taste OK drücken:  
- Eingabe bestätigen  
- Aktion ausführen

Taste ↻ drücken:  
- Funktion abbrechen  
- Zeichen links vom  
Cursor löschen  
- eine Ebene höher gehen

Taste → drücken:  
- Hauptmenü aufrufen  
- eine Ebene tiefer gehen

Taste ▼ drücken:  
- Nach unten scrollen

**04 LEDs**

	aus	Die Leitung ist frei, sie befindet sich im Ruhezustand.
	blinkend	Leitung wird gerufen oder ist gesperrt. Schnell blinkend: Weitergeleiteter Anruf/Teilnehmer wird gehalten.
	leuchtend	Die Leitung ist belegt.

**05 Ich möchte telefonieren.**

- Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein. Die Nummer kann über die Taste ↻ korrigiert werden.

→ Nehmen Sie anschließend den **Hörer** ab, oder drücken Sie die **Lautsprechertaste**, um den Wählvorgang zu starten und die Freisprecheinrichtung zu nutzen.

**Hinweis:** Bei externen Gesprächen müssen Sie ggf. die **0** vorweg wählen.

**06 Es klingelt, ich möchte einen Ruf annehmen.**

- Nehmen Sie den Ruf durch Abnehmen des Hörers an.
- Wenn Sie die Freisprecheinrichtung nutzen möchten, nehmen Sie den Ruf an, indem Sie nur die **Lautsprechertaste** drücken, ohne den Hörer abzunehmen.


**07 Ich möchte einen Ruf übernehmen.**

Im Display wird ein Ruf oder ein Gruppenruf signalisiert.

- Bei einer Rufsignalisierung wählen Sie im Menü die Option **Übernehmen** und heben den Hörer ab.

→ Bei einem Gruppenruf nehmen Sie einfach nur den Hörer ab.

**Hinweis:** Erfolgt keine Signalisierung, kann dies an der Benutzerkonfiguration liegen.

**08 Ich möchte ein zweites Gespräch führen.**

Sie führen bereits ein Gespräch auf einer Leitung.

- Drücken Sie eine freie **Leitungstaste** und wählen Sie wie gewohnt die Rufnummer.

Ihr erster Gesprächspartner wird auf Halten gelegt und hört Wartemusik.

- Wechseln Sie zwischen den beiden Gesprächsteilnehmern, indem Sie die entsprechende **Leitungstaste** drücken.

**09 Ich möchte einen Teilnehmer verbinden.**

Sie haben mindestens zwei Rufe.

- Wählen Sie im Menü die Option **Verbinden** und bestätigen Sie diese mit **OK**.

**Hinweis:** Ist die Leitung aktiv, auf der Sie selbst ein Gespräch aufgebaut haben, so können Sie einfach aufliegen ohne die Option **Verbinden** zu drücken.

**10 Ich möchte eine Konferenz aufbauen.**


Sie haben zwei Teilnehmer auf zwei verschiedenen Leitungen.

- Wählen Sie im Menü die Option **Konferenz** und bestätigen Sie diese mit **OK**.

- Zum Hinzufügen weiterer Teilnehmer rufen Sie diese auf einer weiteren Leitung (blinkende Leitung) an und bestätigen Sie die Option **Konferenz** im Menü mit **OK**.

**11 Ich möchte frei sprechen oder meinen Lautsprecher einschalten.**

Sie führen ein Gespräch über den Hörer.

- Drücken Sie die **Lautsprechertaste** , so wird der Lautsprecher aktiviert und Sie können frei sprechen.

→ Durch erneutes Drücken der **Lautsprechertaste** wird das Gespräch wieder nur über den Hörer geführt.

**Hinweis:** Durch Drücken der Plus- und Minus-Taste, können Sie die Lautstärke des Lautsprechers, Hörers und des Headsets regeln. Der Anschluss für das Headset befindet sich auf der Rückseite des Telefons.

**12 Ich möchte einen Rückruf starten und zurückgerufen werden.****Rückruf bei Besetzt**

Sie rufen einen internen Teilnehmer an, der gerade spricht.

- Wenn Sie das Besetzt-Zeichen hören, wählen Sie im Menü die Option **Rückrufwunsch**.

→ Bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.

Ist der Teilnehmer wieder frei, so wird dies über ein akustisches Signal angezeigt. Im Display erscheint die Meldung „Rückruf übernehmen“.

→ Heben Sie den Hörer ab, um mit dem Teilnehmer verbunden zu werden.

**Hinweis:** Haben Sie einen Rückruf bei Besetzt nicht angenommen, so erscheint im Display die Liste „Verpasste Rückrufe“.

**Rückrufwunsch äußern**

Der angerufene, interne Teilnehmer meldet sich nicht.

- Wählen Sie im Menü die Option **Rückrufwunsch**.
- Ihr Rückrufwunsch steht nun in der Liste „Rückrufwünsche“ des angerufenen Teilnehmers.

**Rückrufwunsch erfüllen**

Wenn Sie einen Rückruf nicht angenommen haben oder ein anderer Teilnehmer einen Rückrufwunsch bei Ihnen hinterlassen hat, wird auf Ihrem Display die Liste „Neue Rückrufwünsche“ bzw. „Neue Anrufe“ angezeigt.

- Bestätigen Sie die Anzeige mit **OK**. Es erscheint die Liste der Rückrufwünsche bzw. der neuen Anrufe.


→ Durch Drücken auf **OK** bzw. durch Abheben des Hörers wird die angezeigte Nummer gewählt.

**Rückruflisten, Rückruf löschen, Rückrufe bearbeiten**

Wählen Sie im Hauptmenü **3 Listen**. Hier finden Sie die Liste der von Ihnen geäußerten Rückrufwünsche (Eigene Rückrufwünsche) und die Liste der an Sie gerichteten Rückrufwünsche.

Wählen Sie die jeweilige Liste und den zu bearbeitenden Eintrag mit **OK** aus.

**13 Ich möchte Anrufe sofort zu einer Rufnummer umleiten.**

- Drücken Sie die Taste **Umleitung** , wenn Sie die bereits vorkonfigurierte sofortige Umleitung ein- und ausschalten wollen.

→ Alle Gespräche werden gemäß Ihrer persönlichen Einstellung umgeleitet (siehe Abschnitt "Umleitungen einstellen").

**14 Habe ich einen Anrufbeantworter?**

Mit SwyxPhone L640 verfügen Sie über Ihren eigenen Anrufbeantworter (Voicemail). Voicemails werden Ihnen per E-Mail zugestellt, Sie können Ihre Voicemails aber auch mit dem Telefon abhören. Wie Sie Rufe zu Ihrer Voicemail umleiten, entnehmen Sie bitte *Abschnitt 20 "Einstellungen"*.

**Hinweis:** Für die Voicemail-Funktionalität muss im Unternehmen ein E-Mail-Server vorhanden sein.

**15 Ich möchte meine Voicemails abhören.****Sie haben neue Voicemails bekommen.**

In Ihrem Display sehen Sie:

- Drücken Sie **OK**. Die neuen Voicemails werden Ihnen vorgespielt.

**Hinweis:** Bei abgenommenem Hörer ist zusätzlich ein unterbrochener Wählton zu hören.

**Sie möchten bereits abgehörte Voicemails bearbeiten.**

- Heben Sie den Hörer ab und bestätigen Sie den Eintrag **Voicemail-Abfrage** mit **OK**.

→ Folgen Sie den Menüanweisungen der Fernabfrage.

Die vollständige Dokumentation erhalten Sie auf den Swyx-Webseiten: <http://www.swyx.com/support/dokumentationen.html> oder wenden Sie sich an Ihren Administrator.

**16 Ich möchte Voicemails von einem anderen Anschluss aus abhören.**

- Rufen Sie Ihren Anschluss an und drücken Sie während der Begrüßungsansage auf das **\***.

→ Geben Sie anschließend Ihre PIN ein und beenden Sie die Eingabe mit **#**.

→ Folgen Sie den Menüanweisungen der Fernabfrage.

**Hinweis:** Ihre Umleitungen müssen für eine Fernabfrage konfiguriert sein. Wenden Sie sich hierzu an Ihren Administrator.

**17 Ich möchte eine Nummer aus einem Telefonbuch heraus wählen.**

- Es stehen Ihnen zwei Telefonbücher zur Verfügung, das globale (hier finden Sie alle Mitarbeiter im Unternehmen) und Ihr persönliches, auf das nur Sie Zugriff haben.
- Wählen Sie im Hauptmenü die Option **2 Telefonbuch** und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.
- Markieren Sie das gewünschte Telefonbuch und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.
- Navigieren Sie mit Hilfe des Navigationsrads zum gewünschten Telefonbucheintrag.
- Heben Sie den Hörer ab. Der Ruf wird aufgebaut.

**18 Ich möchte mein Persönliches Telefonbuch bearbeiten.**

- Wählen Sie im Menü die Option **2 Telefonbuch** und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.
- Wählen Sie **2 Persönliches Telefonbuch** und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.
- Navigieren Sie zum gewünschten Eintrag, den Sie ändern oder löschen möchten.
- Drücken Sie auf **OK**, um das Kontextmenü des Eintrags aufzurufen.

**Eintrag bearbeiten**

- Sie befinden sich im Kontextmenü des zu bearbeitenden Eintrags.
- Wählen Sie **2 Eintrag bearbeiten** und bestätigen Sie die Auswahl **OK**.
- Nehmen Sie die Änderungen vor und drücken Sie die **1 OK**. Die Änderungen werden übernommen.


**Eintrag löschen**

- Sie befinden sich im Kontextmenü des zu löschenden Eintrags.
- Wählen Sie **3 Eintrag löschen** und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**. Der Eintrag wird aus Ihrem Persönlichen Telefonbuch entfernt.

**Eintrag hinzufügen**

- Wählen Sie im Hauptmenü die Option **2 Telefonbuch** und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.
- Wählen Sie **2 Persönliches Telefonbuch** und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.
- Wählen Sie **1 Eintrag hinzufügen** und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.
- Geben Sie im Feld **Rufnummer eingeben** die Rufnummer ein.
- Bestätigen Sie die Eingabe mit **OK**.
- Geben Sie im Feld **Name eingeben** den Namen des Teilnehmer ein. Drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie **1 OK**, um den Eintrag zu speichern.


**19 Tipps & Tricks****Wahlwiederholung**

- Drücken Sie die Taste **Wahlwiederholung** .
- Die Wahlwiederholungsliste (max. 20 Einträge) wird angezeigt.
- Mit **OK** bzw. durch Abheben des Hörers wird der ausgewählte Eintrag gewählt.
- Hinweis:** Wird die Wahlwiederholungstaste bei abgenommenem Hörer gedrückt, so wird direkt der letzte Eintrag der Liste gewählt.

**Anrufliste**

- Heben Sie den Hörer ab und drücken Sie **OK**.
- Die Anrufliste (max. 20 Einträge) wird angezeigt.

**Service Menü**

- Drücken Sie die Taste **Service Menü** .
- Die Taste ruft das Service-Menü auf, in dem Sie als berechtigter Benutzer oder Administrator zusätzliche Einstellungen am Telefon vornehmen können.
- Für weitere Informationen, wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator.





**Projektkennziffer**

- Um Anrufe bestimmten Projekten zuzuordnen, geben Sie vor der Rufnummer ein \*, die Projektkennziffer und abschließend ein # ein (z. B. \*007#0123456789).

**Notizen**

- Während eines Gesprächs können Sie Nummer und Namen notieren.
- Wählen Sie im Menü die Option **Notiz** und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.
- Geben Sie die Nummer und den Namen ein und bestätigen Sie die Eingabe mit **OK**.

**20 Einstellungen****Klingeltöne**

- Sie können für interne und externe Rufe die Klingeltöne getrennt einstellen.
- Drücken Sie die Taste  (externe Rufe) oder  (interne Rufe).
- Die verschiedenen Klingeltöne können Sie mit den Pfeiltasten  und  des Navigationsrads auswählen, die Lautstärke verändern Sie mit der Plus- und Minus-Taste.
- Bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.

**Akustische Rufsignalisierung**

- Sie können den Ton der Rufsignalisierung ausschalten.
- Wählen Sie im Hauptmenü **8 Konfiguration**.
- Wählen Sie **2 Rufsignalisierung**.
- Schalten Sie die Rufsignalisierung mit **OK** aus bzw. an. Signalisierte Rufe werden nur noch im Display angezeigt.

**Zweitanruf**

- Sie können weitere Anrufe unterbinden.
- Schalten Sie hierzu im Hauptmenü den **7 Zweitanruf** mit **OK** aus bzw. an.

**Inkognito**

- Möchten Sie Ihre Nummer für den **folgenden Anruf** unterdrücken, so heben Sie den Hörer ab und wählen im Menü die Option **Inkognito jetzt!** mit **OK**.
- Möchten Sie Ihre Nummer bei **allen Anrufen** unterdrücken, so wählen Sie im Hauptmenü **8 Konfiguration** und schalten die Option **6 Inkognito** mit **OK** an bzw. aus.
- Hinweis:** Sie können Ihre Rufnummer nur bei externen Rufen unterdrücken.

**Umleitungen einstellen**

- Wählen Sie im Hauptmenü den Eintrag **4 Umleitungen**.
- Markieren Sie die Umleitung, die Sie verändern möchten (sofort; bei Besetzt; verzögert, d.h. nach einer einstellbaren Zeitspanne).
- Bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.
- Legen Sie die entsprechenden Parameter fest, z.B. ob zu einer Nummer oder zur Voicemail umgeleitet werden soll.
- Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit **OK**.
- Hinweis:** Sie können Ihre sofortige Umleitung auch von einem anderen Anschluss verändern, indem Sie Ihre Fernabfrage anrufen und den Menüanweisungen folgen.
- Hinweis:** Wenn Sie einen ankommenden Ruf ablehnen, wird dieser auch gemäß Ihrer Einstellung für die verzögerte Umleitung umgeleitet.

**Leitungstasten**

- Sie können festlegen, welche Rufe auf welcher Leitung eingehen.
- Wählen Sie im Hauptmenü **8 Konfiguration** den Eintrag **3 Leitungen**.
- Wählen Sie die Leitung aus, die Sie konfigurieren möchten. Drücken Sie **OK**.
- Legen Sie fest, welche Rufe auf dieser Leitung für Sie eingehen und welche Rufnummer für ausgehende Rufe verwendet wird.
- Sie können jede Leitung für eine Nachbearbeitungszeit nach dem Gespräch sperren.
- Hinweis:** Die LED einer blockierten Leitung leuchtet mit kurzen Unterbrechungen.

**Namenstasten**

- Sie können die Namenstasten Ihres SwyxPhone L640 mit Namen und Nummern belegen.
- Wählen Sie im Hauptmenü **8 Konfiguration** und anschließend **5 Namenstasten** (Alle Namenstasten-LEDs leuchten).
- Drücken Sie die Namenstaste, die Sie belegen möchten.
- Wählen Sie **1 Ändern** und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.
- Wählen Sie 1 Rufnummer und drücken Sie **OK**.
- Entscheiden Sie, ob Sie die Daten aus dem Telefonbuch verwenden möchten oder die Daten manuell eingeben wollen.
- Wählen Sie einen Teilnehmer aus dem Telefonbuch aus oder geben Sie eine Nummer an und legen Sie fest, ob die Nummer sofort gewählt werden soll, ob die Anzeige vor der Anwahl gelöscht wird und ob eine Direktansprache begonnen werden soll.

**21 Funktionstasten**

- Sie können die Tasten des Telefons mit anderen Funktionen belegen. Wenn Sie ein Tastenmodul verwenden, erfolgt die Konfiguration auf dieselbe Weise.
- Wählen Sie im Hauptmenü die Option **8 Konfiguration** und anschließend **4 Funktionstasten**.
- Drücken Sie die Taste die Sie definieren möchten. Die derzeitige Funktion der Taste wird angezeigt.
- Wählen Sie im Menü **1 Ändern** und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.
- Wählen Sie die neue Funktion aus und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**. Es stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

Funktion	Erläuterung
Leitungstaste	Repräsentiert eine weitere Leitung
Namenstaste	Kurzwahltaste
Verbinden	Verbindet die aktive Leitung mit einer gehaltenen Leitung
Ruhe vor dem Telefon	Umleitung aller Rufe
Zweitanruf	Lässt einen zweiten Anruf während eines Gesprächs zu bzw. lehnt ihn ab
Anrufliste	Zeigt die letzten 20 Anrufe an
Halten	Aktive Leitung wird gehalten
Telefonbuch	Ruft die Telefonbücher auf (Persönlich und Global)
Wahlwiederholungsliste	Zeigt die 20 zuletzt gewählten Nummern
Lautsprecher	Schaltet den Lautsprecher an bzw. aktiviert eine Leitung
Übernehmen	Übernimmt einen signalisierten Ruf
Umleitung	Schaltet die sofortige Umleitung an / aus
Makeln	Wechselt zwischen mehreren Leitungen
Mikrofon aus	Schaltet während des Gesprächs das Mikrofon stumm
Trennen	Beendet die aktive Verbindung
Inkognito	Unterdrückt die Rufnummer für den aktuellen Ruf
Voicemail	Zeigt neue Voicemails an; Startet die Voicemail-Abfrage
Konferenz	Startet eine Konferenz
Rückruf	Hinterlegt einen Rückrufwunsch
Benutzer abmelden	Meldet den Benutzer ab

Alle genannten Produkt- und Markennamen sind eingetragene Warenzeichen ihrer Hersteller.  
05/2011 - Technische Änderungen vorbehalten.